
VCC
VCC
Q1
BC857CSMD
Q2
BC857CSMD
Q3
BC857CSMD
Q4
BC857CSMD
Q5
BC857CSMD
R1
1K
R2
1K
R3
1K
R4
1K
R5
1K
4K7
R6
R7
10K
GND
MEGA8-AI
TP1
PC6(/RESET)
GND
AREF
AVCC
PB6(XTAL1/TOSC1)
PB7(XTAL2/TOSC2)
GND
GND
VCC
VCC
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
ADC6
ADC7
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
IC1
GND
R8
1K
U$1
10-XX-SMD
U$2
10-XX-SMD
U$3
10-XX-SMD
U$4
10-XX-SMD
PS1
PS2
PS3
PS4